

FILTER CLEANER



Granulat für die Reinigung von Kartuschenfiltern von Whirlpools. Zum Schutz vor Verunreinigungen, die einen Ölfilm bilden und den Filter verstopfen können.

PROPERTIES

Aussehen	Flüssig
Farbe	Farblos
Dichte	0,90-0,98 g/cm ³
pH-Wert	11-12

DOSIERUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Entfernen Sie die Filterkartusche.
2. Legen Sie die Kartusche in einen Kunststoffeimer und spülen Sie sie mit sauberem Wasser ab, um sichtbaren Schmutz zu entfernen.
3. Fügen Sie 100 ml des Produkts und ausreichend sauberes Wasser hinzu, bis die Kartusche vollständig bedeckt ist.
4. Lassen Sie den Filter mindestens 12 Stunden lang in der Lösung.
5. Nehmen Sie die Kartusche heraus und spülen Sie sie gründlich mit sauberem Wasser ab.
6. Danach ist die Filterkartusche wieder einsatzbereit.

