

SURFACE CLEANER



Reinigungsmittel, das Fett- und Schmutzspuren an den Ecken, Wänden und der Wasserlinie des Whirlpools entfernt.

PROPERTIES

Erscheinungsbild	Flüssig
Farbe	Farblos
Dichte	$1,02 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
pH-Wert	9 ± 1

MERKMALE

- Entfernt Fett.
- Beseitigt Schmutz an der Wasserlinie.
- Schädigt die Oberflächen des Whirlpools nicht.
- Nicht schäumend.

DOSIERUNG UND ANWEISUNGEN ZUR ANWENDUNG

Geben Sie das Mittel (unverdünnt) auf ein Tuch oder einen Schwamm und verreiben Sie es auf den zu reinigenden Oberflächen. Anschließend mit einem trockenen Tuch oder Zellstoffpapier abtrocknen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Oberflächen in Wassernähe, den Wasserstand senken, um eine bessere Wirkung zu erzielen.

